

INSTRUCCIONES DE PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS ORIGINALES MARCA CAME MODELOS TOP Y TAM

Los mandos originales marca CAME modelos TOP y TAM son mandos de código fijo y para realizar duplicados de mandos nuevos se utiliza el sistema AUTOCOPY, enfrentando un mando que ya funciona a un nuevo mando, y al mismo tiempo pulsando sus botones correspondientes. Para hacer el duplicado de forma correcta debemos seguir las instrucciones que aparecen a continuación.



TOP-432.NA TOP-432.SA TOP-434.NA TOP-862.NA TOP-864.NA TAM-432.SA

DTC-433 DTC-868 TX

ORIGINALES

COMPATIBLES

INSTRUCCIONES DE PROGRAMACIÓN

PASO 1. Pulsamos y mantenemos pulsados los dos botones a la vez del mando nuevo hasta que el led empiece a parpadear más rápido; soltar los botones.

PASO 2. Colocamos el mando que ya funciona junto al nuevo mando acercando led contra led lo máximo posible.

PASO 3. Pulsamos un botón del mando que ya funciona y sin soltar, pulsamos el mismo botón del mando nuevo hasta que su led parpadee tres destellos cortos y rápidos, indicando así que ya está grabado.

PASO 4. Repetimos los pasos 1, 2 y 3 para el resto de los botones.

INSTALACIÓN NUEVA O CAMBIO DE CÓDIGOS DEL RECEPTOR

Para estas funciones se necesita un mando nuevo con códigos de fábrica, y activarlo de la siguiente forma:

Pulsar el botón del receptor y el led empezará a parpadear, seguidamente pulsamos el botón del mando nuevo. A partir de este primer mando activado realizamos todos los duplicados de mandos nuevos con el sistema AUTOCOPY.

NOTA: Para más información, contáctenos por teléfono o e-mail.



DIETEC EUROPA
www.dieteceuropa.com
master@dieteceuropa.com