

## **PRASTEL MPS**



### **INSTRUCCIONES PARA CODIFICAR SU MANDO A DISTANCIA PRASTEL MPS**

Para que su mando a distancia funcione, deberá estar codificado.

La codificación se realiza desde otro mando a distancia que ya está programado o mediante un receptor de radio.

- 1- Coja un mando a distancia ya programado.
- 2- Acérquese a la instalación controlada por el mando a distancia (1 a 2 metros).
- 3- Introduzca un clip o un objeto fino en el agujerito que se encuentra en el dorso del mando a distancia ya programado, o pulse el botón escondido que hay junto a la pila que se encuentra en el interior del mando a distancia.
- 4- El diodo del mando a distancia se iluminará un segundo y luego se apagará. El receptor pasará entonces al modo «registro»; tiene 10 segundos para pulsar una vez cualquiera de los botones de su nuevo mando a distancia. Si tuviera que registrar varios mandos a distancia, realice la misma operación con los demás mandos a distancia.
- 5- 10 segundos después de la última transmisión, el receptor pasará al modo normal (recepción).  
Ya puede comprobar que su nuevo mando a distancia funciona correctamente.

### **Cómo codificar un mando a distancia a partir del receptor de radio**

- 1 – Abra la carcasa del receptor.
- 2 – Pulse una vez sobre la tecla P1 que se encuentra en la tarjeta del receptor: el diodo rojo se iluminará, lo que significa que pasará al modo «registro».
- 3 – Tiene usted 10 segundos para pulsar una vez cualquier botón del nuevo mando a distancia. Si tuviera que registrar varios mandos a distancia, realice la misma operación con los demás mandos a distancia.

4 - 10 segundos después de la última transmisión, el receptor pasará al modo normal (recepción).

Ya puede comprobar que su nuevo mando a distancia funciona correctamente.

**ATENCIÓN:** ¡Si mantiene apretado el botón P1 durante demasiado tiempo se borrarán todos los mandos a distancia de su instalación!